

■ Een frequentie instellen

◇ Gebruik [▲]/[▼] toetsen

- ① Draai [VOL] voor AANZETTEN, druk op [CLR] om de frequentie-mode te selecteren wanneer een geheugennummer verschijnt in het display.
- ② Druk [▲]/[▼] om de gewenste frequentie in te stellen.

